

Air propre
pour votre moteur

Pré-filtres à air



Air propre pour votre moteur.


Blumaq propose une grande variété de filtres primaires et secondaires, à la fois dans les systèmes classiques et radiaux.

Le pré-filtre Blumaq possède des ailettes destinées à envoyer l'air vers la turbine.

La force centrifuge sépare les impuretés de l'air.

Un puissant rotor évacue toutes les impuretés à l'extérieur à travers des ouvertures latérales.

Seul l'air propre est aspiré par le filtre primaire, vers le moteur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOD.	HP	FLUX D'AIR		DIAMÈTRES DE LA BOUCHE DE SORTIE
		pied/mètre	mètre/min	
24	42 a 105	100 a 250	2,8 a 7,0	70 mm 76 mm 82 mm 89 mm 95 mm 102 mm
35	105 a 150	250 a 350	7,0 a 10,0	76 mm 82 mm 89 mm 102 mm 110 mm 114 mm
46	150 a 300	350 a 700	10,0 a 20,0	102 mm 110 mm 114 mm 127 mm 132 mm 152 mm 165 mm 178 mm
68	300 a 465	700 a 1100	20,0 a 31,0	127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm